



Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет. Хранить при t от -10 до +60 град; Эксплуатировать при t от 0 до +45 град; Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения! Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов. При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

ЗАО "Новый Стйль"
88, Комсомольское шоссе,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Представительство в России:
ООО «Новый Стйль»
Высоковольтный проезд, дом 1, стр.20
Москва, 127566, Россия
Тел.: +7(495) 780-45-35
moscow-ns@nowystyl.ru

Представительство в Казахстане:
ТОО «NOWY STYL KZ»
пр. Райымбека, 165-а, 2 этаж
г. Алматы, 050016, Казахстан
Тел.: +7(727) 279 96 93, 279 96 85
chiefSale@nowystyl.kz

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 1 спинка с овалиной |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов | <input type="checkbox"/> 4 винта М6х14 |
| <input type="checkbox"/> 1 поворот. -подъёмный механизм (далее ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 шайба стопорная |
| <input type="checkbox"/> 1 оболочка ППМ с кольцом | <input type="checkbox"/> 1 ось |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье с механизмом | <input type="checkbox"/> 1 стакан |
| <input type="checkbox"/> 1 комплект механизма | <input type="checkbox"/> 1 пружина |
| <input type="checkbox"/> 2 подлокотника | <input type="checkbox"/> 1 винт |
| | <input type="checkbox"/> 1 шайба |
- } Пружинный блок

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. На сиденье, как показано на рисунке В выкрутить против часовой стрелки рукоятку Б и разобрать пружинный блок. Вытянуть стопорное кольцо из оси. Вытянуть ось из кронштейна
7. Установить спинку с овалиной на сиденье, продев сквозь отверстие в овалине винт сиденья. Соединить овалину спинки с механизмом сиденья, продев сквозь два отверстия в кронштейне механизма и отверстию овалины. Зафиксировать стопорное кольцо. Собрать пружинный блок, закрутив рукоятку Б по часовой стрелке (см. рисунок - Д).
8. Собрать сиденье с подлокотниками с помощью винтов М6*14
9. Установить собранное сиденье на поворотнo-подъёмный механизм.

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка высоты сиденья - рукоятка А. Для поднятия сиденья - встать с кресла и потянуть рукоятку А вверх. Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рукоятку А вверх

Регулировка жесткости наклона спинки - рукоятка Б. Для увеличения жесткости наклона спинки рукоятку Б повернуть по часовой стрелке, для уменьшения жесткости повернуть рукоятку Б против часовой стрелки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.